

MOUNTスキーポール NEWストラップの使い方

MOUNTスキーポールNEWストラップは、ベルクロタイプなので使用前の調整も使用中グリップを握った状態でも簡単に調節が可能です。圧迫感の少ない素材の採用でグリップとの一体感が今まで以上にアップします。



ベルクロを外します。



調整用ツマミを軽く
引っ張りストラップを
緩めます。



ストラップのサイズ
を調整してベルクロ
を固定します。

調整方法

ベルクロを外しテープのツマミを引っ張ることでストラップが緩み最適な状態に調整できます。使用中グリップを握った状態でも簡単に調整できます。少し余裕を持たせグリップをしっかりと握れる状態でベルクロを固定してください。

調整用
ツマミ



調整用ツマミ

左右で色が違います。

■右手用=赤 ■左手用=黒



ベルクロを外してテープのツマミを引っ張る時、必要以上に引っ張るとベルクロがストラップから外れる可能性があります。ご注意ください。